SINEWAVE INVERTER



Pure Sinewave Inverter

Model No.
PS300-12
PS350-24
PS450-48
PS600-12
PS800-24
PS800-48

Manual, Gebruiksaanwijzing, Bedienungsanleitung, Mode D'Emploi, Manual del propietario

Please read this manual before operating your inverter

Notice of Copyright

ENG

Powersine PS300-800 inverter owner's manual © 2004-2015 Samlex Europe B.V. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form or disclosed to third parties without the express written permission of Samlex Europe B.V., Aris van Broekweg 15, 1507 BA, Zaandam, The Netherlands. Samlex Europe B.V. reserves the right to revise this document and to periodically make changes to the content hereof without obligation or organization of such revisions or changes, unless required to do so by prior arrangement.

Exclusions for documentation and product usage

UNLESS SPECIFICALLY AGREED TO IN WRITING, SAMLEX EUROPE B.V. ("SAMLEX"):

- 1. MAKES NO WARRANTY AS TO THE ACCURACY, SUFFICIENCY OR SUITABILITY OF ANY TECHNICAL OR OTHER INFORMATION PROVIDED IN ITS MANUALS OR OTHER DOCUMENTATION
- ASSUMES NO RESPONSIBILITY OR LIABILITY FOR LOSSES, DAMAGES, COSTS OR EXPENSES, WHETHER SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL, WHICH MIGHTARISE OUT OF THE USE OF SUCH INFORMATION. THE USE OF ANY SUCH INFORMATION WILL BE ENTIRELY AT THE USER'S RISK
- REMINDS YOU THAT IF THIS MANUAL IS IN ANY LANGUAGE OTHER THAN ENGLISH OR DUTCH, ALTHOUGH STEPS HAVE BEEN TAKEN TO MAINTAIN THE ACCURACY OF THE TRANSLATION, THE ACCURACY CANNOT BE GUARANTEED.
- 4. MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THESE SAMLEX PRODUCTS AND MAKES SUCH SAMLEX PRODUCTS AVAILABLE SOLELY ON AN "AS IS" BASIS.
- 5. SHALL IN NO EVENT BE LIABLE TO ANYONE FOR SPECIAL, COLLATERAL, INCIDENTAL, OR CON-SEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF THESE SAMLEX PRODUCTS. THE SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY TO SAMLEX, REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE SAMLEX PRODUCTS DESCRIBED HERE IN.

Document name, date and part number

"Powersine 200-800 Manual Rev5endfs", April 2015, 201483

6. DECLARATION OF CONFORMITY



IMPORTER

.

SAMLEX EUROPE B.V.

ADDRESS

ARIS VAN BROEKWEG 15

1507 BA ZAANDAM

The Netherlands

Declares that the following products:

PRODUCT TYPE

DC TO AC SINEWAVE INVERTER

MODELS

- Powersine 300-12- Powersine 350-24

- Powersine 450-48

Powersine 600-12Powersine 800-24

- Powersine 800-48

Conform to the requirements of the following Directives of the European Union :

EMC Directive 2004/108/EC Automotive Directive 95/54/EC

The above products are in conformity with the following harmonized standards :

Low Voltage Directive 2006/95/EC

EN61000-6-3 : 2001 EMC - Generic Emissions Standard EN61000-6-2 : 2005 EMC - Generic Immunity Standard

EN60335-1: 2004 Generic safety standard

Marcel van Veen

Date: 01-05-2015

Managing Director

ÍNDICE

1.	INTRO	DUCCIÓN	58
2.	INSTAL	ACIÓN	58
	2.1	Colocación del inversor	
	2.2	Función de "Encendido/apagado remoto" (sólo modelos PS600-12 a PS800-48)	_59
	2.3	Requisitos de la batería	60
	2.4	Conexión a la batería	
	2.4.1	Precauciones generales sobre el uso de baterías	61
	2.5	Conexión de la carga	62
	2.6	Activación del inversor	
3.	SOLUC	ción de problemas	64
	3.1	Tabla de frecuencias de flash	
	3.2	Mensajes acústicos	
	3.3	Guía de solución de problemas	
4.	GARAN	ITÍA / LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD	67
5.	DATOS	TÉCNICOS	68
	5.1	Powersine 300-12, 350-24 y 450-48	68
	5.2	Powersine 600-12, 800-24 y 800-48	
6.	DECLA	ración de cumplimiento	70

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir un inversor CC a CA Powersine como fuente de energía. La gama de inversores Powersine se encuentra entre los inversores más sofisticados disponibles. Con alta fiabilidad, eficacia y calidad sine como principales objetivos de diseño, la gama de inversores Powersine se han desarrollado para servirle con seguridad y sin problemas durante años.


Su inversor Powersine incluye un avanzado sistema de control por microprocesador con etapa de potencia MOSFET y un transformador toroidal de baja pérdida. Este transformador toroidal, junto con componentes de potencia sobredimensionados, garantiza un funcionamiento muy fiable, de modo que las condiciones de sobrecarga extrema, como el arranque de compresores o bombas, puedan ser gestionadas con seguridad.

Para obtener una retroalimentación óptima de su inversor durante el uso, un sistema de diagnóstico integrado le avisará visualmente mediante secuencias de parpadeos, distintas según la situación de error. Consulte el capítulo de solución de problemas para ver la tabla de secuencias de parpadeos. Además, el inversor le avisará acústicamente antes de apagarse por batería baja, sobrecarga o temperatura elevada.

Para obtener un rendimiento óptimo y un funcionamiento seguro de su inversor, debe instalarse y usarse adecuadamente. Lea atentamente este manual, especialmente las declaraciones de advertencia y precaución, antes de instalar y usar su inversor Powersine.

2. INSTALACIÓN

2.1 Colocación del inversor



1. Montaje en techo : No recomendado 2. Montaje en suelo : CORRECTO

3. Montaje vertical en pared, ventilador abajo : CORRECTO (cuidado con la caída de objetos peque

nos por las aperturas de ventilación superiores)


4. Montaje vertical en pared, ventilador arriba : No recomendado 5. Montaje horizontal en pared : CORRECTO

Para obtener un resultado de funcionamiento óptimo, el inversor debería colocarse sobre una superficie plana. Para garantizar un funcionamiento sin problemas, debe usarse en lugares que cumplan con los siguientes requisitos

- a. Evite que el agua entre en contacto con el inversor. No exponga el inversor a la lluvia o la humedad.
- b. No ponga la unidad a la luz del sol directa ni en otros entornos de alta temperatura. La temperatura ambiente debe encontrarse entre 0°C y 40°C (humedad <95% sin condensación). Observe que, en situaciones extremas, la temperatura del chasis del inversor puede exceder los 70°C.</p>
- c. No bloquee la ventilación alrededor del inversor. Deje al menos 10 centímetros de espacio alrededor del inversor. No ponga objetos sobre el inversor cuando esté en uso. Cuando el inversor esté funcionando y se caliente en exceso, se apagará hasta llegar a una temperatura adecuada para reiniciarse.
- d. No use nunca el inversor en lugares en los que exista gas o riesgo de explosión, como por ejemplo directamente sobre las baterías.
- e. No exponga el inversor a entornos con polvo.

2.2 Función de "Encendido/apagado remoto" (sólo modelos PS600-12 a PS800-48)

Los modelos Powersine 600-12 a 800-48 están equipados con terminales de "encendido/apagado remoto" para conectarlos a un interruptor de encendido/apagado externo. Los dos hilos del interruptor externo deben conectarse a estos terminales como se indica a continuación. El interruptor deslizante del panel delantero debe moverse hacia la derecha (el valor de fábrica es a la izquierda) cuando use la unidad con un interruptor remoto como se indica a continuación:



El interruptor de encendido/apagado local del panel delantero siempre se impone al interruptor remoto. Por lo tanto, para usar el interruptor remoto, el interruptor de encendido/apagado local debe estar en posición 'encendido' o 'auto espera' (ASB).



ASEGÚRESE AL INSTALAR EL INTERRUPTOR REMORO DE QUE LA BATERÍA AÚN NO ESTÉ CONECTADA.


2.3 Requisitos de la baterías

Para un funcionamiento correcto, la tensión de la batería debe estar entre 0,92xVnom y 1,23xVnom Si el Vnom es 12V, 24V, o 48V según el modelo, y debe poder proporcionar la suficiente corriente a su inversor. La tabla siguiente muestra la capacidad de batería recomendada por tipo de inversor:

Tipo de inversor:	Lin en Pnom:	Cap. De batería recomendada:	
PS300-12	26 ADC	≥ 100 Ah	
PS350-24	15 ADC	≥ 60 Ah	
PS450-48	7 ADC	≥ 30 Ah	
PS600-12	47 ADC	≥ 200 Ah	
PS800-24	29 ADC	≥ 120 Ah	
PS800-48	14 ADC	≥ 60 Ah	

Para uso a corto plazo del inversor, la capacidad de batería recomendada puede ser la mitad. El inversor se apaga cuando la tensión de la batería es inferior a aprox. 0,88x/nom o por encima de 1,3x/nom. En situación de batería baja o alta, el inversor genera un pitido por Segundo para informarle sobre un posible apagado del inversor. Este mensaje acústico comenzará con una tensión de batería cercana a la tensión de apagado.

LOS INVERSORES DE 12V DEBEN CONECTARSE EXCLUSIVAMENTE A UNA **BATERÍA DE 12V.**





LOS INVERSORES DE 24V DEBEN CONECTARSE EXCLUSIVAMENTE A UNA BATERÍA DE 24V.

El inversor no funcionará con una batería de 12V, y se dañará si se conecta a tensiones de batería superiores a 31V.

LOS INVERSORES DE 48V DEBEN CONECTARSE EXCLUSIVAMENTE A UNA **BATERÍA DE 48V.**

El inversor no funcionará con una batería < 40V, y se dañará si se conecta a tensiones de batería superiores a 60V.

2.4 Conexión a la batería

A menos que sea totalmente necesario, SAMLEX recomienda no alargar los cables de la batería. Alargar los hilos de la batería puede aumentar las pérdidas del sistema y provocar una avería del inversor. Si no puede evitarse alargar estos hilos, use un calibre de cable al menos 1,5 veces mayor que los incluidos con el inversor. La longitud máxima recomendada del hilo de batería es de aproximadamente 3 metros.

2.4.1 Precauciones generales sobre el uso de baterías

- Trabajar cerca de una batería de ácido de plomo es peligroso. Las baterías pueden generar gases explosivos durante el funcionamiento. No fume ni deje chispas o I lamas cerca de una batería. Deje una ventilación suficiente alrededor de la batería
- Lleve protección para los ojos y ropa protectora. Evite tocarse los ojos cuando trabaje cerca de baterías. Lávese las manos cuando haya terminado.
- 3. Si el ácido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávela de inmediato con jabón y agua. Si entra ácido en los ojos, enjuague de inmediato el ojo con agua fría corriente durante al menos 15 minutos y obtenga asistencia médica de inmediato.
- Tenga cuidado cuando use herramientas metálicas cerca de baterías. Dejar caer una herramienta metálica sobre una batería puede provocar un cortocircuito en la batería y una explosión
- 5. Quítese los objetos metálicos, como anillos, brazaletes, collares, y relojes cuando trabaje con una batería. Las baterías pueden provocar una corriente de cortocircuito los suficientemente alta como para soldar un anillo o similar al metal, provocando quemaduras graves.



PRECAUCIÓN

EL HILO ROJO DEBE CONECTARSE AL TERMINAL POSITIVO (+) Y EL HILO NEGRO AL TERMINAL NEGATIVO (-) DE LA BATERÍA.

Una conexión de polaridad inversa de los hilos de la batería pueden dañar el inversor. Los daños causados por una polaridad inversa no está cubierto por la garantía. Asegúrese de que el interruptor de encendido esté en posición APAGADO ,0' antes de conectar la batería.

2.5 Conexión de la carga

Antes de conectar su(s) aparato(s) al inversor, compruebe su consumo máximo de energía. No conecte al inversor aparatos que necesiten más capacidad de potencia que la nominal del inversor continuamente. Algunos aparatos, como motores o bombas, consumen gran cantidad de corriente en situación de arranque. En estas situaciones, es posible que la corriente de arranque exceda el nivel límite del inversor. En tal caso, la tensión de salida disminuirá brevemente para limitar la corriente de salida del inversor. Si este nivel de exceso de corriente se supera continuamente, el inversor se apagará y reiniciará en 18 segundos. En tal caso, es recomendable desconectar el aparato del inversor, ya que necesita demasiada energía para ser alimentado por este inversor. Observe que



CUANDO CONECTE MÁS DE UN APARATO AL INVERSOR, JUNTO CON UN ORDENADOR, OBSERVE QUE SI UNO DE LOS APARATOS ESTÁ ARRANCANDO, PUEDE HACER QUE SU ORDENADOR SE REINICIE DEBIDO A UNA CAÍDA SÚBITA DE TENSIÓN.



NO CONECTE NUNCA LA SALIDA DEL INVERSOR A LA RED DE DISTRIBUCIÓN CA, COMO A SU TOMA DE CORRIENTE CA DOMÉSTICA. DAÑARÍA PERMANENTEMENTE EL INVERSOR

2.6 Activación del inversor

Cuando se hayan comprobado los requisitos anteriores, se cumplan y se hayan realizado todas las conexiones, es el momento de encender su inversor Powersine presionando el interruptor de encendido a la posición 'l' (ver etiqueta superior para conocer la dirección de activación). Después de un breve pitido de dos tonos, que indica que todos los circuitos internos se han comprobado, la tensión de salida en onda de seno aumenta suavemente hasta alcanzar los $230V/50Hz \pm 2\%$ (o $115V/60Hz \pm 3\%$).

Cuando el inversor no esté alimentando un aparato durante un periodo prolongado, se recomienda usar el inversor en modo "Auto espera" (ASB) para reducir considerablemente el consumo de energía del inversor mismo. En este caso, el interruptor de encendido debe presionarse a la posición 'II'. En modo ASB, el inversor generará un pulso de prueba en su salida una vez por segundo, para comprobar si se aplica una carga. Cuando se activa el modo ASB (generando un pitido de dos tonos inverso, el testigo LED se encenderá fijo durante 4 segundos mientras el inversor produzca una onda de seno continua de 230V (o 115V). Pasados 4 segundos, la salida continua cambiará a una salida de pulso, indicada por el testigo LED parpadeando. Cuando

se conecte una carga a la salida invertida (o se encienda) que absorba más de aproximadamente 5W, 12W o 15W (según el modelo), el inversor pasará inmediatamente al modo continuo, alimentando la carga. Cuando se desconecte de nuevo la carga (o se apague), el testigo LED comenzará a parpadear de nuevo pasados 4 segundos, y el inversor volverá al modo ASB de salida por pulsos. De este modo, el inversor pasa automáticamente a un modo 'reposo' de bajo consumo cuando no hay demanda en la salida.

Observe que algunas cargas, como los equipos de TV/vídeo (con modo espera) y relojes despertadores necesitan alimentación continua, por lo que el modo ASB no puede usarse. Con algunas cargas pequeñas sin equilibrar, es posible que el inversor pase de salida continua a salida por pulsos, y viceversa, continuamente. En tal caso deberá conectar una pequeña carga adicional a la salida CA



SI EL INVERSOR SALTA A UN 'MODO ERROR' (VER CAPÍTULO 3.1) DEBIDO A UNA SOBRECARGA O CORTOCIRCUITO, EL INVERSOR SE REINICIARÁ AUTOMÁTICAMENTE PASADOS UNOS 18 SEGUNDOS.

En caso de error de exceso de temperatura, el inversor se reiniciará automáticamente cuando llegue a una temperatura aceptable. Justo antes de reiniciarse, avisará con un pitido breve de dos tonos.

NO ACTÚE SOBRE LAS CONEXIONES CA CUANDO EL INVERSOR AÚN ESTÉ FUNCIONANDO EN MODO ERROR.



LA CARGA DE CAPACITADORES ELECTROLÍTICOS GRANDES PUEDE CONTENER UNA TENSIÓN CC SIGNIFICATIVA CUANDO LAS BATERÍAS ESTÉN DESCONECTADAS.

Para evitar chispas o breves funcionamientos del inversor, se recomienda encender el inversor pasados 10 segundos de la desconexión de la batería, antes de transportar el inversor.

3. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

3.1 Tabla de frecuencias de flash

Su inversor Powersine está equipado con un sistema de autodiagnóstico, para informarle sobre la causa del apagado del inversor. Para visualizarlo, el LED rojo de errores/encendido del panel frontal del inversor parpadeará en cuatro secuencias distintas. La duración, o periodo de tiempo, de esta secuencia es de 1 segundo. Durante este periodo de tiempo el LED rojo puede parpadear cuatro veces seguidas como máximo. El número de parpadeos en este periodo de tiempo indica la causa del apagado del inversor. En la tabla siguiente puede encontrar el tipo de secuencia de parpadeos que se corresponde con el error.

Condi	ciones de L	ED rojo:	
0	=	LED parpadeando	
•	=	LED encendido	
0	=	LED apagado	
Period	lo de tiemp	o (1 segundo)	Tipo de error
000	00		Tensión de batería insuficiente, excesiva
			(unparpadeo por segundo)
000	00		Sobrecarga o salida cortocircuitada
			(dos parpadeos por segundo)
000	00		Temperatura de inversor excesiva.
Enfriamiento (tres parpadeos por segundo)		Enfriamiento (tres parpadeos por segundo)	
000	OOOO Inversor en modo ASB		Inversor en modo ASB
(cuatro parpadeos por segundo)		(cuatro parpadeos por segundo)	
• —> Encendido, inversor en funcionamiento normal			
0-	> Inversor	apagado	

3.2 Mensajes acústicos

Para advertirle antes de que el inversor pueda apagarse, el inversor está equipado con una alarma acústica. Hay tres tipos de mensaje acústico, según la causa del posible apagado del inversor. Estos mensajes se corresponden con las secuencias de parpadeo del LED rojo mencionadas previamente

- Mensaje 1: Un pitido por segundo. La tensión de batería ha alcanzado un nivel insuficiente o excesivo. Si la tensión de batería sigue disminuyendo o aumentando, el inversor se apaga.
- Mensaje 2: Dos pitidos por segundo. El inversor se apagará por una salida sobrecargada. Observe que con sobrecargas pesadas la alarma no sonará porque el apagado del inversor es demasiado rápido.

Mensaje 3: Tres pitidos por segundo. El inversor se apagará cuando su temperatura aumente tres grados Celsius más.

3.3 Troubleshooting guideline

PROBLEMA: El inversor no funciona (LED rojo apagado)		
Posible causa:	Solución:	
Interruptor de encendido en posición apagado (0)	Presione el interruptor de encendido a posición encendido (I).	
Mal contacto entre los hilos de batería del inversor y los terminales de batería.	CLimpie los terminales de batería o los contactos de los hilos del inversor. Apriete los tornillos del terminal de batería.	
Fusible del inversor quemado	El inversor debe devolverse para su reparación.	
Mal estado de la batería	Cambie la batería	

PROBLEMA: 'El error "Tensión de batería insuficiente o excesiva" aparece continuamente		
Posible causa:	Solución:	
Mal estado de la batería	Cambie la batería o cárguela primero	
Mala conexión o cableado inadecuado entre la	Cuando alargue los hilos de batería del inversor,	
batería y el inversor, provocando una caída de	asegúrese de usar el calibre de hilo correcto (≥	
tensión excesiva	1,5 veces mayor que el hilo de batería fijo). No es	
	recomendable alargar los hilos de batería a más	
	de 3 metros.	
Avería general de su sistema eléctrico (en caso	Compruebe su sistema eléctrico o consulte a un	
de ausencia de conexión directa de batería)	ingeniero eléctrico para que lo compruebe	

PROBLEMA: El error "Salida sobrecargada o cortocircuitada" aparece continuamente		
Posible causa:	Solución:	
El inversor está sobrecargado	Asegúrese de que el consumo total del	
	equipamiento conectado sea inferior a la	
	potencia nominal del inversor.	
El equipo conectado tiene un mal factor de poten-	Reduzca el consumo requerido de la carga. Ob-	
cia (cosΦ con corrientes sinusoidales)	serve que, por ejemplo, la mayoría de ordenadores	
	tienen un mal factor de potencia, que provoca una	
	reducción de la potencia de salida máxima del	
	inversor de aproximadamente un 20%.	

El equipo conectado provoca un cortocircuito en	Asegúrese de que el equipo conectado no esté
la salida del inversor	averiado ni funcione mal. Compruebe que el
	cable de alimentación CA entre el inversor y el
	equipo conectado sea correcto. Cualquier daño
	físico del cable de alimentación puede provocar
	un cortocircuito. ¡Tenga cuidado en este tipo de
	situaciones!
El equipo conectado provoca una corriente	Pruebe a arrancar los equipos conectados
puntual excesiva	de forma sucesiva, no simultáneamente. O,
	conecte primero la carga y luego encienda
	el inversor. En caso contrario, deje de usar
	la carga conectada, no es adecuada para
	alimentarla con este inversor.

PROBLEMA: El error ,Temperatura de inversor excesiva. Enfriamiento' aparece continuamente		
Decible causes	Solución:	
Posible causa:	Solucion:	
La ventilación alrededor del inversor está obstruida	Asegúrese de que haya al menos 10 centímetros de espacio alrededor del inversor. Quite cualquier objeto colocado sobre o por encima del inversor. Mantenga el inversor lejos de la luz del sol	
Temperatura ambiente excesiva	Mueva el inversor a un lugar más fresco o proporcione refrigeración adicional mediante un ventilador externo	

Nota: No apague el inversor cuando esté actuando en error 'Temperatura de inversor excesiva. Enfriamiento'. El inversor necesita este tiempo de error para enfriarse..

PROBLEMA: El inversor salta entre modo continuo y modo ASB constantemente				
Posible causa: Solución:				
La carga conectada no está equilibrada o la relación entre corriente puntual y	Conecte una carga adicional a la salida.			

Si las soluciones anteriores no le ayudan a solucionar el problema, lo mejor es contactar con su distribuidor SAMLEX local para obtener más ayuda y/o posiblemente reparar su inversor. No abra el inversor usted mismo, existe tensión elevada peligrosa en su interior. Abrir el inversor anulará directamente su garantía.

4. GARANTÍA / LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Samlex Europe (SAMLEX) garantiza que este inversor está libre de defectos de fabricación o materiales durante los 24 meses posteriores a la fecha de compra. Durante este tiempo, SAMLEX reparará los inversores defectuosos sin coste. SAMLEX no se responsabiliza de ningún coste de transporte de este inversor.

Esta garantía será nula si el inversor ha sufrido daños físicos o alteraciones, ya sea interna o externamente, y no cubre daños provocados por uso inadecuado1), intento de uso del inversor con requisitos de consumo energético excesivo, o del uso en un entorno inadecuado.

Esta garantía no será aplicable si el producto se ha usado inadecuadamente, se ha tratado con negligencia, instalado incorrectamente o reparado por alguien distinto a SAMLEX. SAMLEX no se responsabiliza de ninguna pérdida, daños o costes procedentes de un uso inadecuado, uso en un entorno inadecuado, instalación incorrecta del inversor ni mal funcionamiento del inversor.

Como SAMLEX no puede controlar el uso e instalación (según las normativas locales) de sus productos, el cliente siempre será responsable del uso de estos productos en la práctica. Los productos de SAMLEX no están diseñados para ser usados como componentes clave de dispositivos ni sistemas de soporte vital, que puedan dañar potencialmente a seres humanos y/o al medio ambiente. El cliente será en todo caso responsable al implementar productos SAMLEX en este tipo de aplicaciones. SAMLEX no acepta responsabilidad alguna por cualquier violación de patentes u otros derechos de terceros, resultante del uso de productos SAMLEX. SAMLEX se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.

1) Ejemplos de uso inadecuado:

- Aplicación de una tensión de entrada excesiva
- Conexión inversa de los polos de la batería
- Forzado mecánico del chasis o componentes internos por manipulación brusca y/o embalaje incorrecto
- Retroalimentación por la salida del inversor de una fuente de energía externa, como la red pública o un generador
- Contacto con cualquier líquido u oxidación provocada por condensación

5. DATOS TÉCNICOS

5.1 Powersine 300-12, 350-24 and 450-48

DATOS TÉCNICOS			
	PS300-12	PS350-24	PS450-48
Potencia de salida¹): @ Ta = 25°C			
Pnom	250W	300W	300W
P10minutos	330W	360W	450W
Ppunta	700W	800W	800W
Tensión de salida	230Vac :	± 2% (115Vac ± 2%	opcional)
Frecuencia de salida	50Hz ± 0	.05% (60Hz ± 0.05%	opcional)
Onda de salida	Onda se	no real (THD $< 5\%^{1)}$	@ Pnom)
cos j de carga admitido		0.2 – 1 (hasta Pnom)
Tensión de entrada (± 3% tolerancia):			
Nominal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Rango	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Eficiencia máxima	91%	93%	95%
Sin consumo de energía de carga en	< 3W	< 3.5W	< 6.5W
tensión nominal de entrada	[0.7W]	[0.8W]	[1.3W]
[ASB]			
Rango de temperatura operativa		-20°C a +50 °C	
(ambiente)			
Límite ASB	Psalida = 12W	Psalida = 15W	Psalida = 15W
Protecciones contra	Cortocircuito, sobre	carga, alta temperati	ıra y baja tensión de
		batería	
Indicaciones (por secuencias de		-	temperatura, tensión
parpadeo preprogramadas del LED de	de ba	atería alta/baja y mod	0 A2R
encendido) Conexión de entrada CC	Dog hilos	longitud 1 E motros	Ø 4mm²
Conexión de salida CA	Dos hilos, longitud 1,5 metros, Ø 4mm²		
	Salida CA Schuko		
Tamaño del chasis (l x h x w) Clase de protección	184 x 98 x 130mm (sin soportes de montaje) IP20		
Peso total	3,5 kg	3,5 kg	3,5 kg
El inversor cumple con los estándares			
siguientes:		vei payilla 17	
aiguiontoa.			

5.2 Powersine 600-12, 800-24 and 800-48

DATOS TÉCNICOS			
BATOS FEONIOGO			
	PS600-12	PS800-24	PS800-48
Potencia de salida¹): @ Ta = 25°C			
Pnom	500W	600W	600W
P10minutos	600W	800W	800W
Ppunta	1000W	1200W	1250W
Tensión de salida	230Vac ±	2% (115Vac ± 2% o	pcional)
Frecuencia de salida	50Hz ± 0.	05% (60Hz ± 0.05% (opcional)
Onda de salida	Onda ser	no real (THD $< 5\%^{1)}$ @	Pnom)
cos j de carga admitido	(0.2 – 1 (hasta Pnom)	
Tensión de entrada (± 3% tolerancia):			
Nominal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Rango	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Eficiencia máxima	92%	93%	94%
Sin consumo de energía de carga en	< 4.8W	< 6.5W	< 8.2W
tensión nominal de entrada	[0.4W]	[0.7W]	[0.5W]
[ASB]			
Rango de temperatura operativa		-20°C a +50 °C	
(ambiente)		T	
Límite ASB	Psalida = 15W	Psalida = 15W	Psalida = 15W
Protecciones contra	Cortocircuito, sobred	carga, alta temperatur	a y baja tensión de
		batería	
Indicaciones (por secuencias de	· ·	uito/sobrecarga, alta 1	•
parpadeo preprogramadas del LED de	on de b	atería alta/baja y mod	0 ASB
encendido) Conexión de entrada CC	Dog hilog	longitud 1 E motros (1 10mm²
Conexión de entrada CC	Dos hilos, longitud 1,5 metros, Ø 10mm² Salida CA Schuko		
Tamaño del chasis (l x h x w)			
Clase de protección	228 x 113 x 163mm (sin soportes de montaje) IP20		
Peso total	6,2 kg	6,2 kg	6,2 kg
El inversor cumple con los estándares			
siguientes:		vei payilla 11	
organoritoo.			

Medido con carga resistente. Potencia nominal sujeta a una tolerancia de 4% y descendente a medida que sube la temperatura con un ritmo de aproximadamente 1.2%/°C comenzando en 25°C.

²⁾ El límite de baja tensión es dinámico. Este límite disminuye con una carga creciente para compensar la pérdida de tensión entre cables y conexiones.

6. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Consulte la página 17



www.samlex.com www.samlex-solar.com